

# Moldes para la máquina de raspado para oboe

Después de un simple cambio de molde, podrá raspar cañas para oboe, corno inglés, oboe de amor, oboe barítono, barroco, clásico y vienés y cañas con raspado americano.



Nuestros **moldes standard** son armoniosos y equilibrados en sí mismos. Alcanzará el máximo provecho de la máquina utilizando su propio **molde personal**, o individualmente de acuerdo a las medidas de su caña ideal. Su raspado personal se reproduce constantemente.









El molde contiene el segmento original y cuatro segmentos adicionales así como una corona ajustable:

## Segmentos originales

- Original Contiene los valores especificados del molde.
- PLUS Se basa en el original. El corazón es más pronunciado, el aumento más acentuado, especialmente en la zona central y lateral. La base del raspado es de aproximadamente 3/100 de milímetro más gruesa que el original.
- minus Se basa en el original. El aumento es menos acentuado, especialmente en la zona central y lateral. La base del raspado es de aproximadamente 3/100 de milímetro más delgada que el original.

## Segmentos de corrección


Después de raspar con un segmento original, zonas claramente definidas pueden ser raspadas. La zona coloreada indica la zona que va a ser retocada:

-  violeta la punta: forma arqueada
-  naranja la punta: triángulo obtuso
-  azul la punta y las esquinas (zona de ataque)
-  verde los lados
-  oliva todo, sin la cresta central
-  rojo todo, sin el „corazón“
-  Heart el „corazón“ (en el raspado americano)
-  amarillo las „ventanas“ (en el raspado americano)

*Cañas -  
¡sin agobios!*

10 AÑOS  
 BUCHER

## Combinaciones de segmentos




Tipo E: Ejemplo de molde con cresta central y triángulo obtuso.

Tipo X: La combinación y la colocación de los segmentos originales y segmentos de corrección se pueden seleccionar de forma individual (por ejemplo, varios originales).

## La corona

La posición de la corona define el largo del raspado y produce la forma de la base de raspado.



forma de U forma de W

*Cañas -  
¡sin agobios!*

## Oboenzubehör Bucher GmbH

Markus Bucher  
Bösch 41, CH-6331 Hünenberg  
T +41 41 780 40 58, bucher@oboerohr.ch  
www.oboerohr.ch

10 AÑOS  
 BUCHER